


# PORTERO F38 5h




**P1:** Regula el nivel de entrada del microfono (frente).


**P3:** Regula el nivel de salida al parlante (frente).

**J3:** Selecciona la alimentación del micófono

1 2 3  
 La alimentación es interna y se usa en frentes simples.

1 2 3  
 La alimentación es externa y se usa en frentes de edificio.

**J1/2:** Selecciona la alimentación del timbre

1 2  
 La alimentación es interna.

1 2  
 La alimentación es externa.