



DIAGRAMA F616



ANUNCIADOR F616



P1: Regula el nivel de audio

L1: Pulsador para grabar mensajes