

## **MENSAJE EN ESPERA 180 SEGUNDOS**

### **GRABACION DEL MENSAJE**

El mensaje puede ser grabado por medio de un aparato telefónico común conectado al terminal RJ11 previsto para tal fin y/o por medio de un grabador de cinta conectado al jack previsto para tal fin. A los efectos de obtener una grabación de calidad, recomendamos la utilización de un aparato telefónico y/o grabador de calidad acorde con lo que se quiera lograr para el mensaje.

La duración del mensaje es de 180 segundos **máximo**, en caso de que el mensaje grabado supere ese tiempo, **no se produce sobre grabación**.

### **Procedimiento para grabar mensaje.**

- 1.- Conectar un aparato telefónico en el **jack RJ11**.
- 2.- Oprimir el PULSADOR “borrar” (queda retenido).
- 3.- Oprimir el PULSADOR “grabar” (queda retenido) **se encenderá la luz roja**.
- 4.- Liberar el pulsador “borrar” y comenzar a grabar.
- 5.- **Al oprimir nuevamente el PULSADOR “grabar” (queda liberado) (se apaga la luz roja de grabación)**. En esa condición el mensaje queda grabado.
- 6.- El ajuste de volumen de salida del mensaje puede regularse por medio del **preset** ubicado en el equipo.

### **Conexión a la Central Telefónica.**

- 1.- Enchufar el Plug del EM-180 a la entrada auxiliar de la Central.
- 2.- Variar el volumen por medio del preset hasta que sea de su agrado escuchándolo en la retención de una comunicación.

