
PORTERO F38/F26e 2F 2H

Se debe conectar una plaqueta para 2 hilos por frente, uno se coloca en el módulo del portero y el otro debe colocarse en la base de la central, tal como muestra en la figura:



- P2: Regula el nivel de entrada del micrófono.
- P1: Regula el nivel de salida al parlante.
- J1/2: Selecciona la alimentación del timbre.
- Externa J1: Frente 1
- Interna J2: Frente 2
- J3/4: Selecciona el tipo de frente.
- Frente simple J3:.Frente 1
- Frente edificio. J4: Frente 2

DISCANDO:

- 55: Abre la cerradura.
- 41: Toma el Frente 1.
- 42: Toma el Frente 2.