


# PORTERO F38 2h



**P1:** Regula el nivel de entrada del microfono (frente).

**P3:** Regula el nivel de salida al parlante (frente).